

SK - Návod na použitie: Odpudzovač hadov, krtkov, mravcov, hlodavcov vibráciami - žiadne chemikálie, žiadne znečistenie pôdy!

Vážený Zákazník!

Ďakujeme, že ste si vybrali práve tento výrobok vysokej kvality. Prosíme, dodržiavajte pokyny uvedené v návode na použitie.

1. Popis produktu

Tento kvalitný odpudzovač je jedným z novej generácie odpudzovačov! Generuje vibrácie v cca. 60 sekundových intervaloch vo frekvenčnom rozsahu 400 - 1 000 Hz \pm 50 Hz. Špeciálny test ukázal, že tieto špeciálne generované vibrácie majú optimálnu efektívnu plochu cca. 1 000 m², v závislosti od stavu pôdy. Pretože hady, mravce a hlodavce tieto vysokofrekvenčné vibrácie nevydržia, presunú sa do iných oblastí do pár dní. Ostatné zvieratá zariadenie nijako neovplyvňuje. Odpudzovače môžu byť použité v záhrade, na poli alebo v iných vonkajších priestoroch s nežiaducimi účinkami na hady, krtkov, potkany, myši, hlodavce, vtáky a iné zvieratá.

Tento prístroj odpudzuje nielen hlodavce, mravce a dokonca aj hady!

2. Inštalácia a údržba

PROSÍM, UISTITE SA, ŽE BATÉRIA JE PLNE NABITÁ. PRED PRVÝ POUŽITÍM NECHAJTE ZARIADENIE 12 AŽ 48 HODÍN NA SLNKU ABY SA BATERIA PLNE NABILA. NÁSLEDNE SA DOBÍJA PRIEBEŽNE.

Zapichnete zariadenie do zeme až do 3/4 odpudzovača. Odstráňte plastovú fóliu v priehľadnej časti hlavy. Nechajte zariadenie 12 hodí nabíť. Váš odpudzovač je teraz pripravený na prevádzku. Vyberte prevádzkový režim. Pravidelne kontrolujte funkciu prístroja. Pre prípad že už nefunguje normálne, môže byť potrebná vymenená nabíjateľnej batérie.


Prevádzkové režimy

- 1: [On] Tónová frekvencia
- 2: [On] Vibračný motor
- 3: [On.] Tónová frekvencia + vibračný motor (paralelný prevádzkový režim)
- 4: [On] Tónová frekvencia + vibračný motor (alternatívny prevádzkový režim)
- 5: Vypnite zariadenie

Návrh na inštaláciu (pozri výkres):

Umiestnite odpudzovač na také miesto, aby zvieratá mali možnosť úteku z vášho pozemku.

Po približne 5 - 6 týždňoch by sa malo zariadenie premiestniť približne o 4 - 5 metrov po smere únikovej cesty.



POZOR: Nikdy neinštalujte zariadenie priamo do kopca. Ak používate niekoľko zariadení, nikdy ich neinštalujte do rohov pozemku; tie potom plašia zvieratá uprostred a blokujú ich možné únikové cesty.

Začnite zvieratá odpudzovať priamo od domu a postupujte smerom k hraniciam pozemku. Vo veľmi suchej a tvrdej pôde vyvrtajte dieru do zeme a zhutnite pôdu okolo tyče. Dávajte pozor na podzemné bariéry, ako sú rúry, základy, hrany a hranice a betónové dosky! Tieto bariéry znižujú šírenie frekvenčných vln a ich efektívnosť.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Batéria integrovaná do zariadenia už bola nainštalovaná bola nabitá a prístroj je pripravený na použitie. Samovybíjanie batérie je možné v závislosti od prepravných a skladovacích podmienok. V prípade že zariadenie nefunguje správne, pokúste sa zariadenie plne nabiť buď externou nabíjačkou alebo ho nechajte dva dni na slnku. V prípade že ani potom nefunguje správne, pravdepodobne bude nutná výmena batérií. Aby ste zabránili hlbokému vybitiu batérie, prosím, prístroj vyberte zo zeme pri teplotách pod 0 ° Celzia a uložte ho na teplé miesto. Chráni to batériu, takže zariadenie bude funkčné niekoľko rokov.

3. Výmena nabíjateľnej batérie

1. Odstráňte kryt plašiča.
2. Opatrne vyberte solárny panel z nabíjateľnej batérie, ktorá je zospodu. Pritom sa uistite, či je káblové spojenie medzi solárnym panelom a obvodomovou doskou, ktorá je pod nabíjateľnou batériou, neporušený a nie je poškodený.
3. Vyberte starú nabíjateľnú batériu z príslušenstva.
4. Vložte novú nabíjateľnú batériu veľkosti Mignon (AA) a typu Ni-MH s napätím 1,2 V a 850 mA. Pritom dbajte na správnu polaritu, ktorá je uvedená na spodnej strane zariadenia.
5. Opatrne nasadte solárny panel späť na nabíjateľnú batériu. Dávajte pozor, aby ste solárny panel pripojili správnym spôsobom.
6. Znovu pripevnite priehľadný kryt krytu k telu krytu.

4. Technické údaje

- Napájanie: 2 nabíjateľné batérie, veľkosť Mignon (AA), typ NiMH, 1,2 V, 850 mA (súčasť balenia); v prípade potreby si ich môžete vymeniť,
- Plášť: odolný proti poveternostným vplyvom, Stabilný hliníkový kolík
- Efektívna plocha: cca. 1 000 m², v závislosti od stavu pôdy
- Frekvenčný rozsah: cca. 400 Hz ± 50 Hz, samočinné
- Prevádzka: Vypínač, prepínač prevádzkového režimu v 5 smeroch
- Dodávka elektriny: Polykryštalické solárne články
- Interval: pribl. 3 sekundy, približne 57 s vyp. (Interval prerušenia)
- Rezerva napätia: až 6 dní
- Integrovaná ochrana proti hlbokému vybitiu
- Pripravenosť na prevádzku: okamžitá prevádzka a funkcia nabíjania, aj pri malom dopade svetla

Integrovaná ochrana proti hlbokému vybitiu

V prípade poklesu napätia pod 1,8V sa ochrana proti hlbokému vybitiu automaticky aktivuje a prístroj sa automaticky nabíja cez solár modul. Počas nabíjania je prevádzka prerušená. Zariadenie začne znova pracovať automaticky po obnovení napätia. Podľa množstva slnečného, tento proces môže trvať až jeden deň. Predlžuje sa tak životnosť batérií. Aby ste sa vyhli hlbokému vybitiu batérie, vyberte zariadenie zo zeme pri teplotách pod 0 ° Celzia a uchovávajte ho na teplom mieste.

5. Pozor: Likvidácia batérií

• Pokyny na likvidáciu batérie: Batérie likvidujte v súlade s platnou legislatívou. Po použití teda musia byť vrátené na miesto predaja alebo na zberné miesto verejných zariadení na škodlivé látky. Batérie sa nikdy nesmú likvidovať ako domový odpad. Batérie likvidujte, iba ak sú úplne vybité.

6. Všeobecné informácie

1. Elektrické zariadenie a tak isto aj obalový materiál držte mimo dosahu detí!
2. Dbajte na ekologické zneškodnenie nepotrebného výrobku a tak isto aj obalového materiálu!
3. Výrobok je možné používať iba v súlade s návodom na použitie!
4. Pretože naše výrobky neustále vyvíjame môže dôjsť k zmenám technických údajov alebo zmene vonkajšieho vzhľadu výrobku !

7. Bezpečnostné pokyny

- Dôležité! Za škody spôsobené nedodržaním návodu na použitie nepreberá zodpovednosť výrobca a ani dovozca! Na poškodenie vzniknuté nesprávnym používaním sa nevzťahuje záruka.
- Výrobok používajte pripojený na predpísané napätie.
- V prípade, že je potrebné výrobok opravovať, v každom prípade používajte iba originálne náhradné diely, preto aby ste predišli prípadným vážnym škodám.
- Zkontrolujte, prívodný kábel výrobku(v prípade že je súčasťou produktu), v prípade že je poškodený nepoužívajte ho! Obráťte sa na servis prípadne na predajcu, ktorý Vám pomôže zaobstarať originálny nepoškodený napájací kábel.
- Opravy, údržbu napr. výmenu poistiek a pod., môže vykonávať iba odborník s potrebným vzdelaním a skúsenosťami.
- Pozor! Za škody spôsobené nesprávnym pripojením alebo prevádzkou výrobca a ani dovozca nepreberá zodpovednosť!
- Pred vložením výrobku do sieťovej zásuvky sa ubezpečte o tom, že výrobok je kompatibilný so sieťovým napätím.
- Používanie tohto výrobku môže znamenať nebezpečenstvo pre také osoby, ktoré sú fyzicky, duševne alebo mentálne hendikepované, alebo pre deti, prípadne pre tých, ktorý nemajú skúsenosti a dostatočné vedomosti ohľadom používania tohto výrobku.
- Výrobok používajte iba v prítomnosti osôb, ktoré sú spôsobilé zodpovedať za ich bezpečnosť.
- Výrobok nie je hračka, preto ho držte mimo dosah detí, respektíve nenechajte deti bez dohľadu!

8. Záruka

Na výrobok sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby, chyby materiálu a na náklady na odstránenie týchto chýb. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie.

Záruka sa vzťahuje iba na kompletný výrobok v zodpovedajúcom stave. V prípade ak bol výrobok upravovaný, rozoberaný alebo bolo do neho inak zasahované záruka stráca platnosť.

Za škody spôsobené nevhodným použitím výrobca a ani dovozca nepreberá zodpovednosť. Zvlášť nie v tom prípade, ak sa dokáže, že výrobok alebo jeho časti boli modifikované, upravené alebo opravené bez použitia originálnych náhradných dielov, alebo ak škody vzniknú z nedbalosti či úmyselnému poškodeniu výrobku.

Výrobca: ISOTRONIC-Team, D-78727 Oberndorf

9. Ochrana životného prostredia

Ak je výrobok neopraviteľne poškodený, alebo skončila jeho životnosť, je zakázané vhodiť ho do domového odpadu. Prosíme, vyhľadajte miesto pre zber elektronického odpadu a tam nechajte nepotrebný výrobok.

Značky a piktogramy na výrobku, balení a v návode na použitie Vás na to upozorňujú. Materiály použité na výrobu sú recyklovateľné, podľa jednotlivých označení. Recykláciou starého výrobku významne prispějete k ochrane životného prostredia.

CZ - Návod k použití: Odpuzovač hadů, krteků, mravenců, hlodavců vibracemi - žiadnchemikálie, žádné znečištění půdy!

Vážený Zákazník!

Děkujeme, že jste si vybrali právě tento výrobek vysoké kvality. Prosíme, dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.

1. Popis produktu

Tento kvalitní odpuzovač je jedním z nové generace odpuzujících! Generuje vibrace v cca. 60 sekundových intervalech ve frekvenčním rozsahu 400 - 1 000 Hz \pm 50 Hz. Speciální test ukázal, že tyto speciální generované vibrace mají optimální efektivní plochu cca. 1 000 m², v závislosti na stavu půdy. Protože hadi, mravenci a hlodavce tyto vysokofrekvenční vibrace nevydrží, přesunou se do jiných oblastí do pár dní. Ostatní zvířata zařízení nijak neovlivňuje. Odpuzovače mohou být použity v zahradě, na poli nebo v jiných venkovních prostorách s nežádoucími účinky na hady, krtků, krysy, myši, hlodavci, ptáci a jiná zvířata.

2. Instalace a údržba

PROSÍM, UJISTĚTE SE, ŽE BATERIE JE PLNĚ NABITÁ. PŘED PRVNÍ POUŽITÍM NECHTE ZAŘÍZENÍ 12 až 48 HODIN NA SLUNCI ABY SE BATERIA PLNĚ NABILA. NÁSLEDNĚ se dobíjejí PRŮBĚŽNĚ.


Zapíchněte zařízení do země až do 3/4 odpuzovače. Odstraňte plastovou fólii v průhledné části hlavy. Nechte zařízení 12 hodí nabít. Váš odpuzovač je nyní připraven na provoz. Vyberte prvádkový režim. Pravidelně kontrolujte funkci přístroje. Pro případ že už nefunguje normálně, může být nutná výměna nabíjecí baterie.

Provozní režimy

- 1: [On] Tónová frekvence
- 2: [On] Vibrační motor
- 3: [On.] Tónová frekvence + vibrační motor (paralelní provozní režim)
- 4: [On] Tónová frekvence + vibrační motor (alternativní provozní režim)
- 5: Vypněte zařízení

Návrh na instalaci (viz výkres):

Umístěte odpuzovač na takové místo, aby zvířata měli možnost útěku z vašeho pozemku. Po přibližně 5 - 6 týdnech by mělo zařízení přemístit přibližně o 4 - 5 metrů po směru únikové cesty.



POZOR: Nikdy neinstalujte zařízení přímo do kopce. Pokud používáte několik zařízení, nikdy je neinstalujte do rohů pozemku; ty pak pláší zvířata uprostřed a blokují jejich možné únikové cesty.

Začněte zvířata odpuzovat přímo od domu a postupujte směrem k hranicím pozemku. Ve velmi suché a tvrdé půdě vyvrtejte díru do země a zhutněte půdu kolem tyče. Dávejte pozor na podzemní bariéry, jako jsou trubky, základy, hrany a hranice a betonové desky! Tyto bariéry snižují šíření frekvenčních vln a jejich efektivnost.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Baterie integrovaná do zařízení již byla nainstalována byla nabitá a přístroj je připraven k použití. Samovybití baterie je možné v závislosti na přepravních a skladovacích podmínkách. V případě že zařízení nefunguje správně, pokuste se zařízení plně nabít buď externí nabíječkou nebo jej nechte dva dny na slunci. V případě že ani pak nefunguje správně, pravděpodobně bude nutná výměna baterií. Abyste zabránili hlubokému vybití baterie, prosím, přístroj vyberte ze země při teplotách pod 0 ° Celsia a uložte jej na teplé místo. Chrání to baterii, takže zařízení bude funkční několik let.

3. Výměna dobíjecí baterie

1. Odstraňte kryt plašiče.
2. Opatrně vyjměte solární panel z nabíjecí baterie, která je zesponu. Přitom se ujistěte, zda je kabelové spojení mezi solárním panelem a obvodovou deskou, která je pod dobíjecí baterií, neporušený a není poškozen.
3. Vyjměte starou dobíjecí baterii z příslušenství.
4. Vložte novou dobíjecí baterii velikosti Mignon (AA) a typu Ni-MH s napětím 1,2 V a 850 mA. Přitom dbejte na správnou polaritu, která je uvedena na spodní straně zařízení.
5. Opatrně nasadte solární panel zpět na dobíjecí baterii. Dávejte pozor, abyste solární panel připojili správným způsobem.
6. Znovu připevněte průhledný kryt krytu k tělu krytu.

4. Technické údaje

- Napájení: 2 dobíjecí baterie, velikost Mignon (AA), typ NiMH, 1,2 V, 850 mA (součást balení); v případě potřeby si je můžete vyměnit,
- Plášť: odolný proti povětrnostním vlivům, Stabilní hliníkový kolík
- Efektivní plocha: cca. 1 000 m², v závislosti na stavu půdy
- Frekvenční rozsah: cca. 400 Hz ± 50 Hz, samočinné
- Provoz: Vypínač, přepínač provozního režimu v 5 směrech
- Dodávka elektřiny: Polykrystalické solární články
- Interval: přibl. 3 sekundy, přibližně 57 s vyp. (Interval přerušení)
- Rezerva napětí: až 6 dní
- Integrovaná ochrana proti hlubokému vybití
- Připravenost k provozu: okamžitá provoz a funkce nabíjení, i při malém dopadu světla

Integrovaná ochrana proti hlubokému vybití

V případě poklesu napětí pod 1,8V se ochrana proti hlubokému vybití automaticky aktivuje a přístroj se automaticky nabíjí přes solár modul. Během nabíjení je provoz přerušen. Zařízení začne znovu pracovat automaticky po obnovení napětí. Podle množství slunečního, tento proces může trvat až jeden den. Prodlužuje se tak životnost baterií. Abyste se vyhnuli hlubokému vybití baterie, vyberte zařízení ze země při teplotách pod 0 °Celsia a uchovávejte ho na teplém místě.

5. Pozor: Likvidace baterií

• Pokyny k likvidaci baterie: Baterie likvidujte v souladu s platnou legislativou. Po použití tedy musí být vráceny na místo prodeje nebo na sběrné místo veřejných zařízení na škodlivé látky. Baterie se nikdy nesmí likvidovat jako domovní odpad. Baterie likvidujte, pouze pokud jsou zcela vybité.

6. Obecné informace

1. Elektrické zařízení a taky obalový materiál držte mimo dosah dětí!
2. Dbejte na ekologické zneškodnění nepotřebného výrobku a taky obalového materiálu!
3. Výrobek lze používat pouze v souladu s návodem k použití!
4. Protože naše výrobky neustále vyvíjíme může dostat ke změnám technických údajů nebo změně vnějšího vzhledu výrobku!

7. Bezpečnostní pokyny

- Důležité! Za škody způsobené nedodržením návodu k použití nepřebírá odpovědnost výrobce a ani dovozce! Na poškození vzniklé nesprávným používáním se nevztahuje záruka.
- Výrobek používejte připojen na předepsané napětí.
- V případě, že je třeba výrobek opravovat, v každém případě používejte pouze originální náhradní díly, proto abyste předešli případným vážným škodám.
- Zkontrolujte, přírodní kabel výrobku (v případě že je součástí produktu), v případě že je poškozen nepoužívejte ho! obraťte se na servis případně na prodejce, který Vám pomohou pořídit originální nepoškozené napájecí kabel.
- Opravy, údržbu např. výměnu pojistek apod., může provádět pouze odborník s potřebným vzděláním a zkušenostmi.
- Pozor! Za škody způsobené nesprávným připojením nebo provozem výrobce a ani dovozce nepřebírá zodpovědnost!
- Před vložením výrobku do síťové zásuvky se ujistěte o tom, že výrobek je kompatibilní se síťovým napětím.
- Používání tohoto výrobku může znamenat nebezpečí pro takové osoby, které jsou fyzicky, duševně nebo mentálně hendikepované nebo pro děti, případně pro ty, kteří nemají zkušenosti a dostatečné znalosti ohledně používání tohoto výrobku.
- Výrobek používejte pouze v přítomnosti osob, které jsou způsobilé zodpovídat za jejich bezpečnost.
- Výrobek není hračka, proto jej držte mimo dosah dětí, respektive nenechte děti bez dohledu!

8. Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se vztahuje na výrobní vady, vady materiálu a na náklady na odstranění těchto chyb. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení. Záruka se vztahuje pouze na kompletní výrobek v odpovídajícím stavu. V případě pokud byl výrobek upravován, rozebírán nebo bylo do něj jinak zasahováno záruka pozbývá platnosti. Za škody způsobené nevhodným použitím výrobce ani dovozce nepřebírá zodpovědnost. zvláště ne v tom případě, že se prokáže, že výrobek nebo jeho části byly modifikované, upravené nebo opravené bez použití originálních náhradních dílů, nebo škody vzniknou z nedbalosti či úmyslnému poškození výrobku.

Výrobce: ISOTRONIC-Team, D-78727 Oberndorf

9. Ochrana životního prostředí

Pokud je výrobek neopravitelně poškozen, nebo skončila jeho životnost, je zakázáno vhodit ho do domovního odpadu. Prosíme, vyhledejte místo pro sběr elektronického odpadu a tam nechte nepotřebný výrobek. Značky a piktogramy na výrobku, balení a v návodu k použití Vás na to upozorňují. Materiály použité na výrobu jsou recyklovatelné, podle jednotlivých označení. Recyklací starého výrobku významně přispějete k ochraně životního prostředí.